

Bunkersand

När man väljer bunkersand skall man veta att inga direkta specifikationer finns om sandens textur utan det finns nästan lika många uppfattningar som det finns golfare på hur bra bunkersand skall vara. Det finns dock en regel på de professionella tourerna som säger att det skall finnas ca 5 cm tjock yta av mjuk sand uppe på ett väl-dränerat hårt underlag. Oftast gör man detta genom att på en hård bunkerbotten lägga stenmjöl som packas väl för att sedan lägga på en bunkersand med egenskaper som gör den mjuk oberoende om den är torr eller blöt. Nackdelen med denna metod är att man ständigt (en gång i veckan) får fylla på den sand som slås upp ur bunkern. Missar man detta är det inte ovanligt att bollen hamnar i ett läge där man tvingas slå i en hård bunkerbotten.

En annan variant som provats med mycket lyckat resultat (t ex Halmstad norra) är att bunkerbotten grävs till 20 - 30 cm djup och dräneras väl med slang och därpå liggande drängrus. Sand fylls sedan ända upp till ytan vilket betyder att man alltid slår i samma material. Sanden måste vara så beskaffad att den packar sig och ger en stabil botten som sedan luckras upp med krattning de översta fem centimetrarna. Svårigheten är att hitta rätt sand men ett tips är att det har visat sig att samma material som används till greensåbädden minus mulldelen lämpar sig oftast alldeles utmärkt som bunkersand.